

Handleiding warmtemeter ZCWM26

Allereerst een korte uitleg over hoe, waar en waarom er een warmtekostenverdeelsysteem wordt toegepast. Warmtekostenverdeelsystemen zijn van toepassing waar meerdere woningen / ruimten op 1 cv-ketel zijn aangesloten.

Zonder warmtekostenverdeelsysteem is het individuele verbruik van de deelnemer niet te achterhalen en de warmtekosten worden dan ook normaliter afgerekend door het totale gasverbruik van het gehele complex te delen door het aantal deelnemers. Of men nu zuinig stookt of met de ramen open maakt dan niets uit; men betaalt toch allemaal hetzelfde.

Het warmtekostenverdeelsysteem zorgt ervoor dat per deelnemer wel een warmtekostenafrekening naar werkelijk verbruik gepresenteerd kan worden. In veel situaties bestaat zo'n systeem uit een warmtemeter in de cv – leiding, zoals nu bij u het geval is.

Warmtemeter ZCWM26

De warmtemeter die u nu in uw perceel treft, is het allernieuwste op het gebied van warmtemeting. Door een intelligente cv-bedrijfsherkenning, meet de warmtemeter enkel de energie die u via de verwarming en/of het warmwater verbruikt. Het LCD-display maakt de warmtemeter nauwkeurig afleesbaar. Wat kunt u allemaal uitlezen:

A. De actuele meterstand

Deze stand ziet u direct in het display staan. Deze waarde wordt uitgedrukt in gigajoule (GJ) Dit is de meterstand op het moment van opname. Als u één maal keer op de ronde blauwe knop op de voorzijde van de meter drukt, krijgt u de actuele stand in m³. Dit geeft aan hoeveel liter er in totaal door de meter is gestroomd vanaf het moment van ingebruikname. (Na een tweede druk op de knop verschijnt de displaytest, die verder geen functie heeft.)

B. Einddatum verrekenseizoen & Memory-stand

Door nogmaals op de knop te drukken krijgt u de memory-stand te zien. Dit is de stand per einddatum van de voorgaande afrekenperiode.

U herkent deze waarde doordat deze in het display wordt afgewisseld met de einddatum van het verrekenseizoen. Ook deze waarde wordt uitgedrukt in GJ en ook hier wordt met een volgende druk op de knop de stand in m³ weergegeven. Voor de afrekening is de waarde in GJ van toepassing.

De memory-stand blijft 12 maanden lang in het geheugen en oproepbaar. Daarna wordt deze vervangen door de eindstand van het nieuwe seizoen. Een groot voordeel hiervan is dat de meteropname niet overal gelijktijdig behoeft plaats te vinden en dat de in de verwarmingskostenafrekening te verwerken verbruiken een periode van exact 12 maanden beslaan.

Tevens is het hierdoor voor u mogelijk de op de afrekening vermelde meterstand te controleren.

C. Meternummer en Controlegetal

Door een vijfde druk op de knop verschijnt het meternummer welke ook op het typeplaatje van de meter staat vermeld. Na een zesde maal drukken verschijnt het controlegetal, met daarvoor de letter "C".

Dit getal is een extra controle voor het verwerken van de afleesgegevens en dient ter herkenning voor ons afrekenprogramma.

D. Meteropname

De standen van uw meter worden automatisch geregistreerd. De meter zendt de verbruiksgegevens naar één of meerdere punten binnen uw complex. Onze meteropnemer hoeft alleen dit (één van deze) centrale punt(en) uit te lezen, zonder uw woning te betreden.

Overig

Indien u ziet dat de meter een foutmelding aangeeft, dient dit z.s.m. aan ons kenbaar gemaakt te worden. Onze servicedienst zal deze evt. foutmelding na afspraak komen verhelpen.

Eerlijk = eerlijk

Mocht u denken dat met de meters "geknoeid" kan worden; wees gerust, elke poging om de meter ten eigen voordele te beïnvloeden kan achterhaald worden en zal dus juist nadelig uitpakken.

Verstandig stoken !! Denk ook eens aan:

- Stook gelijkmatig en verwarm alleen het (de) vertrek(ken) waar u warmte hebben wilt. Geopende deuren naar vertrekken waar warmte niet noodzakelijk of gewenst is, verslindt energie.
- Tijdens de donkere dagen staan gesloten gordijnen zo gezellig. Laat ze echter niet over de radiatoren hangen. Van verwarmde ruiten heeft u geen profijt.
- Ingebouwde radiatoren versieren het aanzicht maar verwarmen slechter. Voor volledige benutting van de radiator dient deze geheel vrijgehouden te worden. Ook grote meubelstukken niet te dicht voor de radiatoren plaatsen.
- Zet pas een half uur voor het gebruik van de badkamer de radiator aan. Hoewel deze ruimte maar enkele malen per dag wordt bezocht, wordt deze veelal de gehele dag verwarmd.
- Zet reeds enige tijd voor het slapen gaan de verwarming uit. Het vertrek behoudt nog langere tijd zijn warmte.
- Gebruik alleen warmwater als dat echt nodig is. Even handenwassen met warmwater bijv. kost in verhouding veel energie.

MEER TIPS EN INFORMATIE via:

www.zwaans-concept.nl